

### 双频千兆Wi-Fi 6穿墙宝路由器 EM系列套装



\*首次使用设备前,请先阅读此指南,以快速设置设备。若要详细了解产品信息或更多功能 设置,请扫描本指南背面的"相关资料"二维母或访问www.tenda.com.cn。 文中若无特别说明,产品图示以Mesh12X为例,具体请以实物为准。产品名称与型号可以 在设备机身贴纸上查看。

## 设备外观



## 包装清单

此处以EM12二只装的配件为例,具体请以实物为准。

- •穿墙宝路由器 ×2
- 电源适配器 ×2
- 网线 ×1
- •快速安装指南 ×1

按键	说明			
MESH	<ul> <li>MESH按键。</li> <li>作为组网按键:按一下(1~3秒)此按键,指示 灯绿色快闪,开始寻找另一台设备组网。2分钟 内按一下(1~3秒)另一台设备的MESH按键, 可与此设备协商组网。</li> <li>作为解除组网关系按键:按住此按键约8秒,当 指示灯红色快闪时松开,节点将恢复出厂设置, 同时从网络中移除且不再自动加入此网络。</li> <li>作为保速连接WI-Fi按键:如果您想让无线终端 快速连接路由器的WI-Fi,请按一下(1~3秒) 此按键,指示灯绿色快闪。2分钟内开启无线终端 的WPS功能,与本路由器进行WPS协商。</li> <li>····································</li></ul>			
RESET	复位按键。 设备已启动完成状态下,用针状物按住此按键约8 秒,当指示灯红色快闪时松开,设备将会恢复出厂 设置。			

### 第一步: 连接主节点

\*从套装中任选一台设备作为网络中的主节点接入互联网。



# 第二步:设置主节点联网

- 方法1:通过Tenda WiFi App设置
- 日描以下二维码,或者在手机的安卓应用市场或iOS App Store中下 载并安装Tenda WiFi App。



● 手机连接到规划为主节点的设备的Wi-Fi。默认Wi-Fi信息可以在设备底面贴纸上查看。

<b>Tenda</b> 腾达 编版中,有用这种社会组织	く设置 无线局域网	
无线名称: NOVA_XXXX_XX	无线局域网	
无线密码: XXXXXXXXXX	✓NOVA_XXXX_XX 🗎 奈 🕕	
无线名称: NOVA_XXXX_XX 无线密码: XXXXXXXXX	选取网络	
	XXXXXX	<b>奈</b> (j)

打开Tenda WiFi App并按照界面操作向导将设备连接到互联网。当该 设备的指示灯呈绿色长亮即表示联网成功,该设备已成为网络中的 主节点。



方法2: 通过Web设置

终端连接到主节点。

- 方法1: 手机等无线终端连接到规划为主节点的设备的Wi-Fi。默认 Wi-Fi信息可以在设备底面贴纸上查看。
- 方法2: 用网线将电脑连接到规划为主节点的设备的LAN2或 LAN3/IPTV口。



打开终端上的浏览器,访问tendawifi.com进入管理页面,然后按照页面操作向导将设备连接到互联网。

·ᢕ·提示

若不能登录管理页面,请参考常见问题解答的问1解决。

### 第三步:扩展网络

将套装内其余设备均放在主节点3米内通电。等待约3分钟,当这些设备的指示灯变为绿色长亮时,组网成功,这些设备成为网络中的 子节点。



2参考以下建议将子节点摆放在合适位置。

- 节点与另一个节点间不要超过两堵墙
- 远离微波炉、电磁炉、电冰箱
- 距离地面较高且周围遮挡物较少

⑧ 将子节点重新通电,等待指示灯绿色慢闪。下图以两只装为例。

### ·〇·提示

如果3分钟后,该子节点指示灯仍然为绿色慢闪,请调整该子节点 位置,使其更靠近另一个节点。



④继续观察子节点的指示灯,直到它变为以下任一状态:

绿色长亮	组网成功,	连接质量佳
黄色长亮	组网成功,	连接质量一般
红色长亮	组网成功,	连接质量差

5 若子节点的指示灯是红色长亮,请参考摆放建议(第三步中的步骤
 2),重新选择该节点的摆放位置,以获得最佳连接质量。

### 🕢 设置完成。

- •有线设备上网:请连接到节点的LAN口
- •无线设备上网:请连接无线网络(所有节点的Wi-Fi名称、Wi-Fi 密码相同)
- 若您是通过Tenda WiFi App设置联网,且您想远程管理网络,请 点击App主页的 @,登录账号。

## 常见问题解答

问1: 访问tendawifi.com无法登录到管理页面,怎么办? 若通过手机等无线设备登录:

- ·请确保已成功连接正确的Wi-Fi。
- 使用手机登录时,请确保已关闭手机数据流量。
   若通过电脑登录:
- ·请在浏览器地址栏(非搜索栏)输入"tendawifi.com"。
- 请确保电脑已连接到设备的LAN2或LAN3/IPTV口,且网线连接正常, 无松动现象。

请确保电脑已设为"自动获得IP地址","自动获得DNS服务器地址"。
 若经过上述操作仍然无法登录,请将设备恢复到出厂设置。方法:设备
 启动完成状态下,按住复位按键(RESET)约8秒,当指示灯红色快闪
 时松开,设备将会恢复出厂设置。

### 问2: 首次使用"Tenda WiFi"App设置穿墙宝路由器时,没有发现穿墙 宝路由器,怎么办?

请尝试使用以下方法解决:

- ·确保手机等移动终端已经连接到穿墙宝路由器的Wi-Fi。
- 确保"Tenda WiFi"App已获取手机等移动终端的位置信息访问权限。
   可以在手机等移动终端的"设置" → "权限管理"开启相关权限。
- 如果仍然发现不了穿墙宝路由器,请将穿墙宝路由器恢复到出厂设置 后重新尝试。

#### 问3: 如何将设备恢复出厂设置?

系统正常运行时,用针状物按住设备的复位按键(RESET)约8秒, 直到指示灯变为红色快闪后松开。当指示灯变为绿色长亮时,恢 复出厂设置成功。

#### 问4: 如何添加另一新套装中的节点?

### · Ö· 提示

请确保待添加的节点处于出厂设置状态。

- 方法1:按一下(1~3秒)已组网的任意一台节点的MESH按键, 指示灯绿色快闪,开始寻找另一台节点组网。2分钟内按 一下(1~3秒)待添加节点的MESH按键,可与此节点协 商组网。
- 方法2:运行"Tenda WiFi"App,成功管理网络。在"我的Wi-Fi" 页面点击①,然后根据提示操作。
- 方法3: 登录主节点设备的Web管理页面,在"网络状态"页面点击 ①,然后根据提示操作。

更多问题请访问腾达官网(www.tenda.com.cn)获取技术支持。

### 指示灯状态说明

设备通电后约40秒,系统启动完成。之后,指示灯主要状态说明如下表。

指示灯状态	说明
绿色长亮	已联网
黄色长亮	组网成功,连接质量一般
红色长亮	组网成功,连接质量差
绿色慢闪	等待组网或正在组网
绿色快闪	正在进行WPS协商(穿墙宝路由器正在通过MESH 按键组网或无线终端正在连接穿墙宝路由器)
红色慢闪	联网失败

# 产品保修卡

感谢您购买Tenda产品、您在使用Tenda产品时将享有如下服务。

#### 一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳路由器/交换机、无线信号扩展器、网卡、PoE分离器、 PoE供电器、光纤收发器、光纤收发器机架、光纤模块、 DSL产品、PON产品、电力线产品、3G/4G产品、智能插座、 网络摄像机、硬盘录像机	一年保修	客户送修
无线AP、铁壳路由器/交换机、无线控制器	两年保修	客户送修

说明:

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内,若这些配件在 购机后的7天内出现问题,可免费更换。

若产品在你购买后的15天内出现性能问题。日外观无划伤,可直接在购买处更换新产品。 若产品在保修期间出现性能问题。请先写深圳市吉祥施这科技有限公司取得联系、经检测: 确认是产品问题的,可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品;确认 产品无故障的,将原样退回。若产品外壳有明显划痕,只能进行免费维修。 若包装配套有外置电源或无关闭置大线,是保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤。 裂痕 而脚,严重变形,电源线有碳质。断线,维济等现象则不予免费更换,用户可另行购买。 经深圳市吉祥施该科技有限公司缓缓讨的产,最、像锋期仍然以原产品为准。

- 二、下列情况不属于保修范围
  - 超过保修期的。
  - 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏。
  - 人为损坏, 受损变形的。
  - 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
  - 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明:

凡不在保修范围内的产品,我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品,同一性能 问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

- 三、维修方式
  - 在您送修产品之前,请致电Tenda技术支持热线,以确认产品故障。
  - Tenda产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障,在无法 联系到经销商时,可凭该产品的购机发票到深圳市吉祥腾达科技有限公司售后服务 中心获得保修服务;不能提供购机发票的,按产品出厂日期向后顺延两个月作为保 修约起始日期。
- 四、其它
  - 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定了售 后服务条款的,以深圳市吉祥腾达科技有限公司确认的合同为准。
  - 生产日期见产品序列号:序列号的前四位数字代表生产日期的年和月,例如2101代表2021年1月。

本承诺的解释权、修改权属深圳市吉祥腾达科技有限公司



注意:

- 电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

- 工作温度: 0°C~40°C; 工作湿度: (10~90) %RH, 无凝结。



若您需要咨询客服、查看安装视频、了解设备使用小技巧等,建议关注腾 达微信公众号。



腾达微信公众号

若您想了解产品最新资讯、优惠活动或加入粉丝俱乐部,建议关注腾达官 方微博。



腾达官方微博

若您想获取设备的相关资料(如配置指南等),请扫描下方二维码。



相关资料

### 深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址:深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋6~8层 网址:www.tenda.com.cn 技术支持邮箱:tenda@tenda.com.cn 技术支持热线:400-6622-666 服务时间:周一至周日上午9:00~12:00 下午13:30~18:00 (节假日除外)

#### 版权所有©2022深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。文中所有 信息仅作为使用指导,不构成任何形式的担保。