



Quick Installation Guide

AC1200 Dual-band Wi-Fi 4G⁺ LTE Router
4G09


Package contents

- 4G⁺ LTE Router x 1
- Detachable antenna x 2
- Ethernet cable x 1
- Power adapter x 1
- Quick installation guide x 1

Contents

English	1
Português (Brasil)	5
Polski	6
Deutsch	7
Русский	8
Français	9
Español	10
Italiano	11
Bahasa Indonesia	12
Tiếng việt	13
Български	14
Magyar	15
Română	16
Čeština	17
Ελληνικά	18
Hrvatski	19
Slovenčina	20
slovenský	21
Bahasa Melayu	22

I. Set up the router



- ① Attach the antennas to the router.
- ② Insert a SIM card into the slot on the bottom panel of the router.



Mini SIM card



Micro SIM card + adapter



Nano SIM card + adapter



- ③ Use the included power adapter to connect the PWR jack of the router to a power source.
- ④ Press the **ON/OFF** button down to turn on the router. The power LED indicator  lights up.
Wait a few seconds. The router is connected to the internet when the internet LED indicator  lights up.




Tips

If the  LED indicator does not light up, refer to **Q1 in FAQ**.

II. Access the internet

- Connect your wired device, such as a computer, to the **WAN/LAN** or **LAN** port of the router using an Ethernet cable.
- Connect your wireless device, such as a smartphone, to the Wi-Fi network of the router using the **Wi-Fi Name** and **Wi-Fi Key** labeled on the bottom panel of the router.



To further configure the router, such as changing the Wi-Fi name and Wi-Fi key, log in to the web UI of the router by visiting **tendawifi.com** on a connected device.

LED indicators

LED indicator	Status	Description
	Solid on	The router is powered on properly.
	Off	The router is powered off or not powered on properly.
	Solid on	The router is connected to the internet.
	Off	No internet access is available.
	Solid on	The Wi-Fi network is enabled.
	Blinking	The router is performing WPS negotiation.
	Off	The Wi-Fi network is disabled.
	Solid on	At least one device is connected to a LAN port of the router.
	Off	No device is connected to any LAN port of the router.
	3 bars	Excellent signal.
	2 bars	Good signal.
	1 bar	Fair signal.
	Off	No 4G/3G signal.

Português (Brasil)

I. Configurar o roteador

- ① Conecte as antenas ao roteador.
- ② Insira um cartão SIM na abertura no painel inferior do roteador.



- ③ Use o adaptador de alimentação incluído para ligar o **PWR** do roteador a uma fonte de energia.
- ④ Pressione o botão **ON/OFF** (Ligar/Desligar) para ligar o roteador. O LED indicador acende uma luz.
Aguarde alguns instantes. O roteador será conectado com êxito à Internet quando o indicador LED acender.



Dicas

Se o indicador não se acender, consulte a **Q1** na **FAQ** para encontrar uma solução.

II. Acessar a internet

- Conecte seu dispositivo com fio, como um computador, à porta **WAN/LAN** ou **LAN** do roteador usando um cabo Ethernet.
- Conecte seu dispositivo sem fio, como um smartphone à rede Wi-Fi do roteador usando o **Wi-Fi Name** (Nome Wi-Fi) e a **Wi-Fi Key** (Chave Wi-Fi) localizados no painel inferior do roteador.

Para configurar melhor o roteador, como realizar a alteração do nome e da chave WiFi, efetue o login na interface do usuário da web do roteador acessando tendawifi.com por meio de um dispositivo conectado.

I. Konfiguracja routera

- ① Podłącz anteny do routera.
- ② Włóż kartę SIM do gniazda na dolnym panelu routera.



Karta mini-SIM
✓



Karta micro-SIM + zasilacz
✓



Karta nano-SIM + zasilacz
✓

- ③ Użyj dołączonego zasilacza, by podłączyć wtyczkę **PWR** routera do zasilania.
- ④ Naciśnij przycisk **ON/OFF** aby włączyć router. Włączy się kontrolka LED . Poczekaj kilka sekund. Zapalenie się kontrolki LED oznacza, że router został pomyślnie połączony do Internetu.



Wskazówka

Jeśli kontrolka nie zapali się, należy zapoznać się z **Q1 w FAQ**, by znaleźć rozwiązanie.

II. Połącz się z Internetem

- Podłącz urządzenie przewodowe, takie jak komputer, do portu **WAN/LAN** lub **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.
- Podłącz urządzenie przewodowe, jak smartfon, do sieci Wi-Fi routera, używając **Wi-Fi Name** (nazwy Wi-Fi) i **Wi-Fi Key** (klucza Wi-Fi) umieszczonych na etykiecie na spodniej ściance routera.

Aby dokonać dalszej konfiguracji routera, na przykład zmiany nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi, zaloguj się do interfejsu przeglądarki internetowej routera odwiedzając witrynę tendawifi.com na połączonym urządzeniu.

Deutsch

I. Richten Sie den Router ein

- ① Befestigen Sie die Antennen am Router.
- ② Legen Sie eine SIM-Karte in den Steckplatz auf der Unterseite des Routers ein.



- ③ Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um den Router über den **PWR**-Port mit einer Steckdose zu verbinden.
- ④ Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste um den Router einzuschalten. Die **WLAN**-LED-Anzeige beginnt dann zu leuchten.
Warten Sie einige Sekunden.
Wenn die **WLAN**-LED-Anzeige dauerhaft leuchtet, ist der Router erfolgreich mit dem Internet verbunden.



Tipp:
Wenn die **WLAN**-LED-Anzeige nicht leuchtet, lesen Sie bitte **Q1** in den **FAQs** um eine Lösung zu finden.

II. Auf das Internet zugreifen

- Verbinden Sie Ihre kabelgebundenen Geräte wie z.B. ein einen Computer, über ein Ethernet-Kabel mit dem **WAN/LAN**-Port oder **LAN**-Port des Routers.
- Verbinden Sie Ihre drahtlosen Geräte wie z. B. ein Smartphone, mit dem **WLAN**-Netzwerk des Routers. Den **WLAN-Namen (Wi-Fi Name)** und das **WLAN-Passwort (Wi-Fi Key)** finden Sie auf der Unterseite des Routers.

Um weitere Einstellungen vorzunehmen, wie beispielsweise den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort zu ändern, melden Sie sich in der Web-Oberfläche des Routers an. Rufen Sie dazu in einem Internetbrowser die Seite **tendawifi.com** auf. Das Gerät mit dem Sie die Seite aufrufen, muss vorab mit dem Netzwerk des Routers verbunden sein.

Русский

I. Настройка маршрутизатора

- ① Подключите антенну кроутеру.
- ② Вставьте SIM-карту в разъем в нижней панели роутера.



Мини-SIM-карта
✓



Микро-SIM-карта + адаптер
✓



Нано-SIM-карта + адаптер
✓

- ③ Используйте входящий в комплект адаптер питания для подключения разъема **PWR** маршрутизатора к источнику питания.
- ④ Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы отключить маршрутизатор.
Загорается светодиодный индикатор .
Подождите несколько секунд. Маршрутизатор успешно подключен к интернету, если светодиодный индикатор горит.



Советы

Если индикатор не загорается, обратитесь к **Q1** в разделе **FAQ**, чтобы решить эту проблему.

II. Доступ в Интернет

- Подключите свой компьютер или другое проводное устройство к **WAN/LAN**-порту или **LAN**-порту на роутере по кабелю Ethernet.
- Подключите свой смартфон или другое беспроводное устройство к Wi-Fi роутеру, используя **Wi-Fi Name** (имя Wi-Fi) и **Wi-Fi Key** (пароль от Wi-Fi), указанные на нижней панели роутера.

Чтобы изменить имя Wi-Fi, пароль от Wi-Fi и прочие настройки, с помощью подключенного устройства выполните вход в систему веб-интерфейса через сайт tendawifi.com.

Français

I. Régler le routeur

- ① Fixez les antennes au routeur.
- ② Insérez une carte SIM dans la fente du panneau inférieur du routeur.



Mini carte SIM
✓



Micro carte SIM + Adaptateur
✓



Carte Nano SIM + Adaptateur
✓

- ③ Utiliser l'adaptateur secteur fourni pour connecter la prise **PWR** du routeur à une source d'alimentation.
- ④ Appuyer sur le bouton **ON/OFF** pour allumer le routeur. Le voyant LED s'allume.
Patienter quelques secondes. Le routeur est connecté avec succès à internet lorsque l'indicateur LED clignote.



Astuces

Si l'indicateur ne s'allume pas, se référer à la question **Q1** de **FAQ** pour trouver une solution.

II. Accès à Internet

- Connecter votre appareil câblé, par exemple, un ordinateur au port **WAN/LAN** ou **LAN** du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Connecter votre appareil sans fil, par exemple, un smartphone au réseau Wi-Fi du routeur grâce au **Wi-Fi Name** (nom du Wi-Fi) et la **Wi-Fi Key** (Mot de passe du Wifi) mentionnés sur le panneau inférieur du routeur.

Pour continuer à configurer le routeur, par exemple, en changeant le nom du Wi-Fi et le mot de passe du Wi-Fi, se connecter à l'IU web du routeur en visitant **tendawifi.com** sur un appareil connecté.

Español

I. Configurar su Router

- ① Conecte las antenas al ruter.
- ② Inserte una tarjeta SIM en la ranura del panel inferior del ruter.



Tarjeta mini-SIM
✓



Tarjeta micro-SIM + Adaptador
✓



Tarjeta nano-SIM + Adaptador
✓

- ③ Utilice el adaptador de corriente suministrado para conectar el conector **PWR** del router a una toma de corriente.
- ④ Pulse el botón **ON/OFF** para encender el router. Los indicadores LED de **↓** se encienden.
Espere unos segundos. Cuando el router se haya conectado con éxito a Internet las luces LED de **○** se encenderán.



Consejos

Si el indicador **○** no se ilumina, consulte la **Q1** en la sección **FAQ** para encontrar una solución.

II. Acceso a Internet

- Conecte el dispositivo con cable, por ejemplo, un ordenador a un puerto **WAN/LAN** o **LAN** del router mediante un cable Ethernet.
- Conecte su dispositivo inalámbrico, como un smartphone, a la red Wi-Fi del route utilizando para ello el **Wi-Fi Name** (nombre del Wi-Fi) y la **Wi-Fi Key** (clave Wi-Fi) de la etiqueta en la parte trasera del panel del router.

Para continuar configurando el router, como cambiar el nombre del Wi-Fi y su clave, inicie sesión en la web UI del router visitando la página **tendawifi.com** del dispositivo conectado.

I. Configurare il router

- 1 Collegare le antenne al router.
- 2 Inserire una scheda SIM nello slot sul pannello inferiore del router.



Scheda Mini SIM
✓



Scheda Micro SIM + adattatore
✓



Scheda Nano SIM + adattatore
✓

- 3 Utilizzare l'alimentatore in dotazione per collegare il jack **PWR** del router a una fonte di alimentazione.

- 4 Premere il tasto **ON/OFF** per accendere il router. La spia LED  si accende.

Aspettare qualche secondo. Il router è collegato correttamente a Internet quando l'indicatore LED  si accende.



Suggerimenti

Se l'indicatore  non si illumina, fare riferimento a **Q1** nelle **FAQ** per trovare una soluzione.

II. Accedere ad internet

- Collegare il proprio dispositivo cablato, per esempio un computer, alla porta **WAN/LAN** o **LAN** del router utilizzando un cavo Ethernet.
- Collegare il proprio dispositivo wireless, per esempio uno smartphone, alla rete Wi-Fi del router usando **Wi-Fi Name** (Nome Wi-Fi) e **Wi-Fi Key** (Chiave Wi-Fi) riportati sull'etichetta sul pannello inferiore del router.

Per configurare ulteriormente il router, ad esempio modificando il nome Wi-Fi e la chiave Wi-Fi, accedere all'interfaccia utente Web del router visitando **tendawifi.com** tramite un dispositivo collegato.

Bahasa Indonesia

I. Setel router

- ① Memasang antena ke router.
- ② Masukkan kartu SIM ke dalam slot di panel bawah router.



Kartu SIM Mini
✓



Kartu SIM Mikro + adaptor
✓



Kartu SIM Nano + adaptor
✓

- ③ Gunakan adaptor daya yang disertakan untuk menghubungkan jek **PWR** router ke sumber daya.
- ④ Tekan tombol **ON/OFF** untuk menyalakan router. Indikator LED \odot menyala. Tunggu sebentar. Router berhasil terhubung ke internet jika indikator LED \heartsuit menyala.



Tips

Jika indikator \heartsuit tidak menyala, baca **Q1** di **FAQ** untuk menemukan solusi.

II. Mengakses internet

- Sambungkan perangkat berkabel Anda, seperti komputer, ke port **WAN/LAN** atau **LAN** router menggunakan kabel Ethernet.
- Sambungkan perangkat nirkabel Anda, seperti ponsel pintar, ke jaringan Wi-Fi router menggunakan **Wi-Fi Name** dan **Wi-Fi Key** yang berlabel di panel bawah router.

Untuk mengkonfigurasi router lebih lanjut, seperti mengubah Wi-Fi name dan Wi-Fi key, login ke UI web UI router dengan mengunjungi **tendawifi.com** pada perangkat yang tersambung.

Tiếng Việt

I. Thiết lập bộ định tuyến

- ① Gắn ăng-ten vào bộ định tuyến.
- ② Lắp thẻ SIM vào khe trên bảng dưới cùng của bộ định tuyến.



Thẻ SIM Mini
✓



Thẻ SIM Micro + bộ chuyển đổi
✓



Thẻ SIM Nano + bộ chuyển đổi
✓

- ③ Sử dụng bộ chuyển đổi điện đi kèm để kết nối giắc cắm **PWR** của bộ định tuyến vào nguồn điện.
- ④ Ấn nút **ON/OFF** (BẬT/TẮT) để bật bộ định tuyến. Đèn LED chỉ báo \odot sáng. Chờ vài giây. Khi đèn LED chỉ báo \odot sáng thì có nghĩa là bộ định tuyến được kết nối internet thành công.



Lời khuyên

Nếu chỉ báo \odot không sáng đèn, tham khảo Q1 trong phần FAQ (Các Câu Hỏi Thường Gặp) để tìm giải pháp.

II. Truy cập vào internet

- Kết nối thiết bị có dây của bạn, chẳng hạn như máy tính với cổng **WAN/LAN** hoặc **LAN** của bộ định tuyến sử dụng cáp Ethernet.
- Kết nối thiết bị không dây của bạn, chẳng hạn như điện thoại thông minh với mạng Wi-Fi của bộ định tuyến sử dụng **Wi-Fi Name** (Tên Wi-Fi) và **Wi-Fi Key** (Khóa Wi-Fi) được dán nhãn ở bảng điều khiển dưới của bộ định tuyến.

Để cấu hình thêm bộ định tuyến, chẳng hạn như thay đổi tên Wi-Fi và khóa Wi-Fi, đăng nhập vào giao diện người dùng web của bộ định tuyến bằng cách truy cập vào tendawifi.com trên một thiết bị được kết nối.

Български

I. Настройване на рутера

- 1 Прикрепете антените към рутера.
- 2 Поставете SIM карта в слота на долния панел на рутера.



Мини SIM карта
✓



Микро SIM карта + адаптор
✓



Нано SIM карта + адаптор
✓

- 3 Използвайте включения захранващ адаптор, за да свържете порта **PWR** на рутера към контакта.
- 4 Натиснете **ON/OFF** бутона надолу, за да включите рутера. ⚡ LED индикаторът светва.
Изчакайте няколко секунди. Рутерът е свързан с интернет, когато ⚡ LED индикаторът светне.



Съвети:

Ако ⚡ LED индикаторът не светне, погледнете **Q1** в **FAQ**.

II. Достъп до интернет

- Свържете своето кабелно устройство, например компютър, към **WAN/LAN** или **LAN** порта на рутера чрез Ethernet кабел.
- Свържете вашето безжично устройство, например смартфон, към Wi-Fi мрежата на рутера, използвайки **Wi-Fi Name** и **Wi-Fi Key**, посочени на долния панел на рутера.

За да конфигурирате допълнително рутера, като например да промените името на Wi-Fi name и Wi-Fi key, влезте в потребителския интерфейс на рутера, като посетите **tendawifi.com** от свързаното устройство.

Magyar

I. A router beállítása

- ① Csatlakoztassa az antennákat a routerhez.
- ② Helyezzen be egy SIM-kártyát a router alsó paneljén lévő nyílásba.



- ③ Használja a mellékelt elektromos hálózati adaptort a router **PWR** csatlakozójának az áramforráshoz való csatlakoztatásához.
- ④ Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a router bekapcsolásához. A(z)  LED jelzőfény kigyúl.
Várjon néhány másodpercet. A router akkor csatlakozott az internethez, amikor a(z)  LED jelzőfény kigyúl.

-  - Tippek:

Ha a(z)  LED jelzőfény nem gyűl ki, olvassa el a **FAQ Q1** kérdését.

II. Internet hozzáférés

- Csatlakoztassa vezetékes eszközét, például számítógépet a router **WAN/LAN** vagy **LAN** portjához Ethernet-kábellel.
- Csatlakoztassa vezeték nélküli eszközét, például okostelefonját a router Wi-Fi hálózatához a router alsó paneljén található **Wi-Fi Name** és **Wi-Fi Key** segítségével.

A router további konfigurálásához, például a Wi-Fi Name és a Wi-Fi Key megváltoztatásához jelentkezzen be egy csatlakoztatott eszközön a router webes felhasználói felületére a **tendawifi.com** webhely meglátogatásával.

Română

I. Configurați routerul

- 1 Atașați antenele la router.
- 2 Introduceți cartela SIM în fanta din partea inferioară a routerului.



Cartelă Mini SIM
✓



Cartelă Micro SIM + adaptor
✓



Cartelă Nano SIM + adaptor
✓

- 3 Utilizați adaptorul de alimentare inclus pentru a conecta mufa de **PWR** a router-ului la sursa de alimentare.
- 4 Apăsați butonul **ON/OFF** pentru a porni routerul. Indicatorul LED  se aprinde.
Așteptați câteva secunde. Routerul este conectat la internet atunci când indicatorul LED  se aprinde.



Sugestii:

Dacă indicatorul LED  nu se aprinde, consultați **Q1** din **FAQ**.

II. Acces la internet

- Conectați un dispozitiv prin cablu, precum un computer, la portul **WAN/LAN** sau **LAN** al routerului, folosind un cablu Ethernet.
- Conectați-vă dispozitivul fără fir, cum ar fi un telefon inteligent, la rețeaua Wi-Fi a routerului folosind **numele de rețea Wi-Fi** și **parola** aflate pe eticheta de pe router.

Pentru a configura în continuare routerul, pentru a schimba numele sau parola de Wi-Fi și alte operațiuni, conectați-vă la interfața de utilizare web a routerului accesând adresa **tendawifi.com** de pe un dispozitiv conectat la internet.

Čeština

I. Konfigurace routeru

- ① Připojte antény ke směrovači.
- ② Vložte SIM kartu do otvoru na dolním panelu směrovače.



- ③ Pomocí dodaného napájecího adaptéra připojte konektor **PWR** routeru ke zdroji napájení.
- ④ Router zapněte stlačením tlačítka **ON/OFF** dolů. ⚡ LED ukazatel se rozsvítí.
Několik sekund počkejte. Router je připojen k internetu, když se rozsvítí ⚡ LED ukazatel.



- - - Tipy:
Pokud se ⚡ LED ukazatel nerozsvítí, podívejte se na **Q1 v FAQ**.

II. Přístup k internetu

- Připojte vaše kabelové zařízení, například počítač, k portu **WAN/LAN** nebo k portu **LAN** routeru, a to pomocí ethernetového kabelu.
- Připojte vaše bezdrátové zařízení, například chytrý telefon, k síti Wi-Fi routeru pomocí **názvu Wi-Fi** a **klíče Wi-Fi**, které jsou vyznačeny na spodním panelu routeru.

Pro další nastavení routeru jako je například změna názvu a klíče Wi-Fi se přihlašte do uživatelského rozhraní routeru. To provedete navštívením stránky **tendawifi.com** na připojeném zařízení.

Ελληνικά

I. Ρύθμιση του ρούτερ

- ① Τοποθετήστε τις κεραίες στο ρούτερ.
- ② Εισάγετε μία κάρτα SIM στη σχισμή στο κάτω μέρος του ρούτερ.



Κάρτα Mini SIM
✓



Κάρτα Micro SIM + προσαρμογέας
✓



Κάρτα Nano SIM + προσαρμογέας
✓

- ③ Χρησιμοποιήστε το περιλαμβανόμενο τροφοδοτικό για να συνδέσετε τη θύρα **PWR** του ρούτερ με μία πρίζα.
- ④ Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε το ρούτερ. Θα ανάψει η ένδειξη LED.
Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Το ρούτερ είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ όταν η ένδειξη LED είναι αναμμένη.

- - Συμβουλές:

Εάν η ένδειξη LED δεν ανάβει, ανατρέξτε στην **Q1 στις FAQ**.

II. Πρόσβαση στο Ίντερνετ

- Συνδέστε την ενσύρματη συσκευή σας, όπως έναν υπολογιστή, σε μία θύρα **WAN/LAN** ή **LAN** του ρούτερ χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.
- Συνδέστε την ασύρματη μία συσκευή σας, όπως το κινητό σας, στο ασύρματο δίκτυο του ρούτερ χρησιμοποιώντας το **Wi-Fi Name** και **Wi-Fi Key** που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ρούτερ.

Εάν θέλετε να διαμορφώσετε το ρούτερ, για παράδειγμα να αλλάξετε το Wi-Fi name και Wi-Fi key, επισκεφτείτε το **tendawifi.com** από μία συνδεδεμένη συσκευή και συνδεθείτε στο web UI του ρούτερ.

Hrvatski

I. Postavljanje usmjerivača

- ① Priklučite antene na usmjerivač.
- ② Umetnute SIM karticu u utor na donjoj ploči usmjerivača.



Mini SIM kartica
✓



Micro SIM kartica + adapter
✓



Nano SIM kartica + adapter
✓

- ③ Pomoću isporučenog adaptora za napajanje spojite **PWR** utičnicu usmjerivača na izvor napajanja.
- ④ Pritisnite tipku **ON/OFF** za uključivanje usmjerivača. ⚡ LED indikator svijetli. Sačekajte nekoliko sekundi. Usmjerivač je spojen na internet kada zasvijetli ⚡ LED indikator.



- Savjeti:

Ako ⚡ LED indikator ne svijetli, pogledajte Q1 u odeljku FAQ.

II. Pristup internetu

- Povežite vaš žičani uređaj, poput računara, na **WAN/LAN** ili **LAN** port usmjerivača pomoću Ethernet kabela.
- Povežite svoj bežični uređaj, poput pametnog telefona, s Wi-Fi mrežom usmjerivača koristeći **Wi-Fi Name** i **Wi-Fi Key** označene na donjoj ploči usmjerivača.

Da biste dodatno konfigurirali usmjerivač kao što je promjena Wi-Fi name i Wi-Fi key, prijavite se na web korisničko sučelje usmjerivača posjetite **tendawifi.com** na povezanim uređaju.

Slovenščina

I. Nastavite usmerjevalnik

- ① Antene pritrdite na usmerjevalnik.
- ② Kartico SIM vstavite v režo na spodnji plošči usmerjevalnika.



Kartica Mini SIM
✓



Kartica Micro SIM + adapter
✓



Kartica Nano SIM + adapter
✓

- ③ Uporabite priložen napajalnik, da priključite usmerjevalnikov priključek **PWR** na vir napajanja.
- ④ Pritisnite gumb za **ON/OFF** navzdol, da vklopite usmerjevalnik. LED indikator zasveti. Počakajte par sekund. Usmerjevalnik je povezan z internetom, ko zasveti LED indikator .



-

Nasveti:

Če LED indikator ne zasveti, se obrnite na **Q1 v FAQ**.

II. Dostop do interneta

- Svojo žično napravo, kot je računalnik, priključite na vrata **WAN/LAN** ali **LAN** usmerjevalnika z mrežnim kablom.
- Svojo brezžično napravo, kot je pametni telefon, povežite z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika z **Wi-Fi Name** in **Wi-Fi Key**, označenim na spodnji plošči usmerjevalnika.

Za nadaljnjo konfiguracijo usmerjevalnika, kot je spremembu Wi-Fi name in Wi-Fi key, se prijavite v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika tako, da obiščete **tendawifi.com** v povezani napravi.

I. Nastavenie smerovača

- ① Upevnite antény k smerovaču.
- ② Do priečinka na spodnom paneli smerovača vložte SIM kartu.



Mini SIM karta
✓



Mikro SIM karta + adaptér
✓



Nano SIM karta + adaptér
✓

- ③ Pomocou dodávaného napájacieho adaptéra pripojte konektor **PWR** smerovača k zdroju napájania.
- ④ Stlačením tlačidla **ON/OFF** nadol zapniete smerovač. Rozsvieti sa LED indikátorov. Počkajte pár sekúnd. Ked' sa rozsvieti LED indikátorov, smerovač je pripojený k internetu.



-- Tipy:

Ak sa LED indikátorov nerozsvieti, pozrite si **Q1** v sekcii **FAQ**.

II. Pripojenie k internetu

- Pripojte zapojené zariadenie, napríklad počítač, k portu smerovača **WAN/LAN** alebo **LAN**, prostredníctvom eternetového kábla.
- Pripojte bezdrôtové zariadenie, napríklad smartfón, k sieti Wi-Fi smerovača pomocou **názvu siete Wi-Fi** a **hesla Wi-Fi** siete, vyznačeného na spodnom paneli smerovača.

Ak chcete smerovač ďalej konfigurovať, prihláste sa do webového používateľského rozhrania smerovača na pripojenom zariadení na adresu **tendawifi.com**.

Bahasa Melayu

I. Sediakan router

- ① Pasangkan antena ke router.
- ② Masukkan kad SIM ke dalam slot di panel bawah router.



Kad SIM Mini
✓



Kad SIM Micro + penyesuai
✓



Kad SIM Nano + penyesuai
✓

- ③ Gunakan penyesuai kuasa yang disertakan untuk menyambungkan jack **PWR** router ke sumber kuasa.
- ④ Tekan butang **ON/OFF** ke bawah untuk menghidupkan router. Penunjuk LED kuasa akan menyala.
Tunggu beberapa saat. Router disambungkan ke internet apabila penunjuk LED menyala.



Petua
Jika penunjuk LED tidak menyala, rujuk kepada **Q1** dalam **FAQ**.

II. Akses ke Internet

- Sambungkan peranti berwayar, seperti komputer, ke port **WAN/LAN** atau **LAN** router menggunakan kabel Ethernet.
- Sambungkan peranti wayarles anda, seperti telefon pintar, ke rangkaian router menggunakan **Wi-Fi Name** dan **Wi-Fi Key** yang dilabelkan di panel bawah router.

Untuk konfigurasi lanjut router, seperti menukar nama Wi-Fi dan kunci Wi-Fi, log masuk ke UI web router dengan menunjungi **tendawifi.com** pada peranti yang disambungkan.

FAQ

Q1: The LED indicator does not light up. What should I do?

A1: Start a web browser, and access tendawifi.com to customize your network:

- If you are required to enter a PIN code to unlock the SIM card, contact your ISP for the PIN code.
- If you are required to enter APN parameters manually, enter these parameters provided by your ISP.
- If the  LED indicator is still off after you finish the Quick Setup Wizard, your SIM card may run out of money.

If the problem persists, contact your ISP for help.

Q2: I cannot access the web UI of the router by visiting tendawifi.com. What should I do?

A2: Try the following solutions.

If you log in with a wireless device:

- Ensure that your wireless device is connected to the Wi-Fi network of the router.
- Disable the cellular network of your wireless device.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If you log in with a wired device:

- Check if the computer is connected to the router properly.
- Check if your computer used to set up the router obtains an IP address of 192.168.0.X (X ranges from 2 to 254). Otherwise, connect your computer to the router again after disconnecting from the router.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If the problem persists, reset the router and configure it again.



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device is for indoor usage only.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and your body.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating frequency: 2412-2462MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.



CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity

Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Operating Frequency:

2.4 GHz: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)

5 GHz: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48)

EIRP Power (Max.):

2.4 GHz<20dBm

5 GHz<23dBm

Software Version: V16.03.07. X

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

Operating Environment

Operating Temperature: 0°C-40°C

Operating Humidity: (10 - 90) %RH, non-condensing

Storage Temperature: -30°C - 70°C

Storage Humidity: (5% - 90%) RH, non-condensing

Español

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo cumple con la normativa 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Čeština

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. prohlašuje, že zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Deutsch

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dass dieses Gerät mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU konform ist.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Français

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par la présente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. déclare que cet appareil est en conformité avec la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Polski

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym firma SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. oświadcza, że sprzęt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Português

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Por este meio, a SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o dispositivo está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Română

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că dispozitivul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Русский

Декларация соответствия

Настоящим, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. заявляет, что устройство соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Български

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че устройството е в съответствие с Директива 2014/53/EU.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Magyar

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel a SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Ελληνικά

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με το παρόν, η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Hrvatski

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. izjavljuje da je uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Slovenščina

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

S tem podjetje SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. izjavlja, da je naprava v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

slovenský

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Spoločnosť SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. týmto vyhlasuje, že je zariadenie v súlade so Smernicou 2014/53/EU.

Plné znenie Vyhľásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

**Caution:**

Adapter Model: BN073-A12012E, BN073-A12012B

Manufacturer: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.4A

Output: 12V/1A

— : DC Voltage

**RECYCLING**

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

USA hotline: 1-800-570-5892

Toll Free: 7 x 24 hours

Canada hotline: 1-888-998-8966

Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST

Hong Kong hotline: 00852-81931998

United Kingdom hotline: +44 0800 041 8955

Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)

Website: www.tendacn.com

E-mail:

support@tenda.com.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

Copyright

© 2022 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.