# W311MIV6.0 安装指南

本快速安装指南口作口安装指口,若要口口了解口品信息,口口口官网 (www.tenda.com.cn)。

#### 包装清口



#### 1. 安装网卡

(支持Windows 7/10/11、Linux系口)

提示

□了享受更好的上网体□,安装本无□网卡前,建□先卸□已安装的无 □网卡□□(参考附□□景3),并禁用□□自□的无□网卡(参考附□ □景4)。

### 1.

将网卡插入口口的USB接口。



## 2.

在口出的口面双口 🧟 Setup.exe,口口开始安装网卡。

	管理 U 豊 (F)		- 🗆 x
★ → ★ ↑ ▲ ★ U 量	王吉 32.50年上兵 (F:) ~ ひ	○ 在 U 盘 (F:) 中搜索	v
<ul> <li>★ 快速访问</li> <li>◆ WP5云盘</li> <li>◆ OneDrive - Personal</li> <li>■ 此电路</li> <li>■ U 盘 (F)</li> <li>● 网络</li> </ul>	Setup.exe	修衣日期 关型 2023/1/1 应用程序	大小 2,520 KB

提示

如果系口没有口出上述内容, 口参考附口 口景2解决。

等待网卡初始化完成,安装成功。您可以口接WiFi了。



## 2. □接WiFi

(以Windows 10□例)

- ・ 台式口口口接
- 1. 点口口口桌面右下角 🚾 或 🚭 ,点口要口接的无口网口,点口口

		<i>候</i> , Tend	da_XXXX	XX			
		✓自	动连接	连	接		
		网络和Inter 更改设置,f	<u>net设置</u> 列如将某连接	设置为按流浪	〕计费。		
	14	<i>(r.</i> wlan	<b>分</b> 飞行模式	<b>(µ)</b> 移动热点			
2.	接。 如果无□⊠	网口已加	密,口	入其无[	□密□,	点口下一步,	然后根据系

<b>ぼ Tenda_XXXXX</b> 安全				
输入网络安全密钥				
	下一步	取	消	
网络和lnternet设置 更改设置,例如将某连接设置为按流浪计费。				
ſ.	κ γ	ဖျာ		
WLAN	飞行模式	移动热点		

口提示操作。

<b>Æ Tenda_XXXXXX</b> 已连接,安全 <u>属性</u>			
		断开连接	
网络和Intel 更改设置,	<u>met设置</u> 例如将某连接	设置为按流浪计费。	
ſ.	\$~	ဖျာ	
WLAN	飞行模式	移动热点	

口接成功。

・ 笔口本口口口接

□于自□无□网卡的笔□本□□, 当你使用本无□网卡□接WiFi□, □ 点□ 🗖 后□□本无□网卡□□的WLAN, 如 "WLAN9"。然后□接WiFi。

提示

"WLAN" □□□自□无□网卡的默□名称。



附口

□景1:

Windows 11上安装口口程序后,无法正常使用

口参考以下步口解决。

- 1. 参考 附口 口景3 卸口网卡。
- 2. 重新插入网卡, 忽略口出的安装提示。

- 3. □□tenda.com.cn, □找并下□本网卡的最新□□程序到本地□□并 解□。
- 4. 双口口口程序Setup.exe开始安装。安装成功后即可口口口接WiFi。

口景2:

无口网卡插入口口USB口后,系口没有口出口口器窗口

口参考以下步口解决(以Windows 10口例)。

> 文件実 (7) > 设备和驱动器 (5)

J 盦 (F:)



Windo

# 口景3:

卡。

### 卸口口口上已有的无口网卡口口

 <

> 🛄 此电脑

→ 、 ↑ 🔜 > 此电脑 >

口参考以下步口操作(以Windows 10口例)。

1. 点□□□桌面左下角□□ 🖽,然后点□□置□□ 🙆。



	Windows 设置			
	重抗设置		Q	
	<b>设备</b> 蓝牙、打印机、鼠标		<b>手机</b> 连接 Android 设备和 iPhone	
	<b>应用</b> 卸載、默认应用、可选功能	<u>୧</u>	<b>帐户</b> 你的帐户、电子邮件、同步设 置、工作、其他人员	
Ģ	<b>轻松使用</b> 讲述人、放大镜、高对比度	م	<b>搜索</b> 查找我的文件、权限	

- 2. 点口口用。
- 3. 找到并卸口其他已安装的无口网卡口口。

## □景4:

## 禁用口口自口的无口网卡

口参考以下步口操作(以Windows 10口例)。

1. 点口桌面右下角口口 🚾 或 🕮 , 点口"网口和Internet口

[	网络和 Internet 设置 更改设置,例如将某连接设置为按流量计费。
<del>平</del> "	MLAN 飞行模式 移动热点
直。 2	
2.	
点口"更	
3. 找到并右	「口点口口口自口的WLAN网卡, 点口"禁
	WLAN WLAN
	♥ 禁用(B) reless-AC 9560 160
	连接/断开连接(O) 状态(U)
	诊断(1)
	♥ 桥接(G)
	创建快捷方式(S)
	<ul> <li>▼ 删除(D)</li> <li>● 重命名(M)</li> </ul>
	● 属性(R)
用"。	

提示

若后□需要重新启用□□自□的无□网卡,可参考以上步□点□"启 用"。

安全注意事口

在使用和操作口口前, 口口口并遵守以下注意事口, 以确保口口性能口 定, 并避免出口危口或非法情况。

- □勿在禁止使用无□□□的□所使用本□□。
- 工作□境:温度:0℃~40℃;湿度:(10~90)%RH,无凝□。
- 存□□境:温度:-40℃<sup>~</sup>70℃;湿度:(5<sup>~</sup>90)%RH,无凝□。
- 确保口口口离水、火、口口口、口磁口、易燃易爆物品。
- ・若□□出□冒烟、异响、有异味等异常□象,□立刻停止使用,并
   □系售后。
- □勿擅自拆卸或改装□□及配件,否□□□□及配件将不予保修, 也可能□生危□。